

## LOGICIEL EASYREG

### NOTE TECHNIQUE #2

#### Affichage de tension en mode manuel

**Date:** 29/03/2016

**Logiciel:** Easyreg

**Version:** toutes versions antérieures à 2.60

**Matériel:** D510C

**Firmware:** toutes versions

Lorsque un Transformateur de tension est utilisé, la tension d'alternateur affichée dans l'onglet « lexc » est la tension du secondaire du transformateur et l'utilisateur devra s'aider du rapport de transformation pour retrouver la tension de sortie de l'alternateur ou utiliser l'onglet « moniteur » d'Easyreg pour des lectures directes.

A partir de la version Easyreg 2.60, la tension affichée dans l'onglet « lexc » est directement la tension de sortie de l'alternateur.