

• **Tabella equivalenze dei Terminali di Controllo**

UNIDRIVE	Funzione	Specifiche	Funzione	UNIDRIVE SP / M
	<b>D.F. Logica Negativa</b>		<b>D.F. Logica Positiva</b>	
1		Relè di Stato		41
2		Relè di Stato		42
3		0V comune (Analogico)		3
4		Tensione di riferimento +10V		4
5		Ingresso Analogico 1 Ingresso Non Invertente		5
6		Ingresso Analogico 1 Ingresso Invertente		6
7		Ingresso Analogico 2		7
8	Ingresso termistore	Ingresso Analogico 3	Da configurare come Ingresso termistore par.07.015 = th o th.sc	8
9	Frequenza / Velocità	Uscita analogica 1	Frequenza / Velocità	9
10	Coppia	Uscita analogica 2	Coppia	10
11		0V comune (Analogico)		11
21		0V comune		21
22		Alimentazione +24V		22
23		0V comune (digitale)		23
24	Uscita OL>At speed CL> At zero speed	Ingresso/Uscita Digitale 1	Velocità zero	24
25	Reset	Ingresso/Uscita Digitale 2	Reset	25
26	Selezione Jog	Ingresso/Uscita Digitale 3	Marcia Avanti	26
27	Marcia Avanti	Ingresso Digitale 1	Marcia Indietro	27
28	Marcia Indietro	Ingresso Digitale 2	Locale / Remoto	28
29	Locale / Remoto	Ingresso Digitale 3	Jog Avanti	29
30	OL> Protezioni Esterne CL> Abilitazione	Protezioni esterne / Abilitazione di sicurezza	Abilitazione di Sicurezza	31
31		0V comune (digitale)		30
		<b>Terminali nuovi (extra)</b>		
		0V comune		1
		back up +24V (ingresso)		2