

## **EASYREG SOFTWARE**

### **NOTE TECHNIQUE #1**

#### **Surtension au démarrage malgré la présence de softstart si le câble USB est connecté.**

**Date:** 29/03/2016

**Logiciel:** Easyreg

**Version:** 2.30 et supérieures

**Matériel:** D510C

**Firmware:** toutes versions

L'alimentation 5V de l'USB est suffisante pour initialiser la fonction de régulation de tension donc la temporisation de Softstart peut s'écouler avant le démarrage du groupe conduisant ainsi à ce dépassement de tension.

Pour éviter ce dysfonctionnement, il est impératif d'utiliser la fonction démarrage sur seuil (Réglage standard PWM=15% et U = moitié de la tension nominale)